

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Липецк (4742)52-20-81
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fiorenzato.nt-rt.ru/> || ftz@nt-rt.ru

АКСЕССУАРЫ, ЗАПЧАСТИ

ЖЕРНОВА ДЛЯ КОФЕМОЛКИ BURR Ø 64X37X8MM RIGHT (FIORENZATO)



Габариты
ГхШхВ, мм:8х37х64
Вес, кг:0.00

Жернова для кофемолки FIORENZATO F5 (правые) 64x37x8,5мм

Жернова (правые) 64x37x8,5мм (Зотв.), шаг 3,5мм
Жернова (ножи) для кофемолки FIORENZATO F5/F5A с диаметром 64мм

ЖЕРНОВА FIORENZATO F4E NANO И F4 ECO СТАЛЬНЫЕ, 58 ММ



Плоские жернова Fiorenzato используются совместно с кофемолками для дробления и перетирки кофейных зерен на мелкие частицы. Изделие позволяет заменить затупившиеся со временем стандартные жернова

Стальные жернова для Fiorenzato F83E



Описание

Стальные жернова для Fiorenzato F83E

Совместимость с кофемолками:

- Fiorenzato F83E Grey

Бункер для кофе Fiorenzato 0,5 кг



- Вместимость: 0,5 кг

Нож конические для F71 E

Стальные жернова для Fiorenzato F64E



Жернова стальные для Fiorenzato F64E.

Совместимость с кофемолками:

- Fiorenzato F64E Grey,
- Fiorenzato F64E Black,
- Fiorenzato F64E Red,
- Fiorenzato F64E White,
- Fiorenzato F64EVO.

ЖЕРНОВА FIORENZATO F83E, RED SPEED ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ, 83 ММ



Плоские жернова Fiorenzato Red Speed используются совместно с кофемолками для дробления и перетирки кофейных зерен на мелкие частицы. Изделие позволяет заменить затупившиеся со временем стандартные жернова.

Характеристики

Модель	Fiorenzato F83 E
Вес, грамм	4000
Страна производства	Италия
Цвет товара	Красный
Тип жерновов	Плоские жернова
Тип кофемолки	Профессиональные кофемолки, Запасные части и расходные материалы
Объем бункера	1500 грамм
Диаметр жерновов	83 мм
Материал жерновов	Металл

БУНКЕР ДЛЯ КОФЕ FIORENZATO F4, 500 ГР.



Бункер Fiorenzato используется совместно с кофемолками для временного хранения кофейных зерен для их последующей переработки. Модель оснащена пластиковой крышкой

Характеристики

Вес, грамм	1500
Страна производства	Италия
Цвет товара	Прозрачный
Тип кофемолки	Профессиональные кофемолки, Запасные части и расходные материалы

БУНКЕР ДЛЯ КОФЕ FIORENZATO F64, 1500 ГР.



Бункер Fiorenzato используется совместно с кофемолками для временного хранения кофейных зерен для их последующей переработки. Модель оснащена пластиковой крышкой.

ЖЕРНОВА КОНИЧЕСКИЕ FIORENZATO, 63 ММ



Конические жернова Fiorenzato используются совместно с кофемолками для дробления и перетирки кофейных зерен на мелкие частицы. Изделие позволяет заменить затупившиеся со временем стандартные жернова.

Характеристики

Вес, грамм	4000
Страна производства	Италия
Цвет товара	Серый
Тип жерновов	Конические жернова
Тип кофемолки	Профессиональные кофемолки, Запасные части и расходные материалы
Диаметр жерновов	63 мм
Материал жерновов	Металл

ДИСПЛЕЙ ДЛЯ КОФЕМОЛОК FIORENZATO F64E (ЭКРАН+КОРПУС), ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



Характеристики

Вес, грамм	200
Страна производства	Италия
Материал	Стекло, Пластик
Тип кофемолки	Профессиональные кофемолки, Запасные части и расходные материалы

БУНКЕР ДЛЯ КОФЕ FIORENZATO F4, 1500 ГР.



Бункер Fiorenzato используется совместно с кофемолками для временного хранения кофейных зерен для их последующей переработки. Модель оснащена пластиковой крышкой.

Вес, грамм	2500
Страна производства	Италия
Цвет товара	Прозрачный
Тип кофемолки	Профессиональные кофемолки, Запасные части и расходные материалы

ЖЕРНОВА КОНИЧЕСКИЕ FIORENZATO F71E, 71 MM



Конические жернова Fiorenzato используются совместно с кофемолками для дробления и перетирки кофейных зерен на мелкие частицы. Изделие позволяет заменить затупившиеся со временем стандартные жернова.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fiorenzato.nt-rt.ru/> || ftz@nt-rt.ru